

# MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer antes de utilizar este aparato

---

**SPORTS MATE™**

---

**Radio FM Estéreo  
con Correa para la Cabeza/Brazo**

Cat. No. 12-138

# INTRODUCCION

---

Su Radio FM Estéreo Sports Mate™ ha sido diseñado para tener las manos libres ya sea en interiores o exteriores. Usted lo podrá colgar del manubrio de su bicicleta o trabajar con sus herramientas en su taller y disfrutar de su radio si lo porta en la cabeza o en el brazo. Este radio es tan ligero que solamente gracias a la gran reproducción de la señal estéreo le recordará que el radio existe.

**Precaución:** Evíte estuchar el radio a un nivel extremadamente alto de volumen, ya que pudiera dañar su sistema auditivo. Asimismo, recuerde la importancia de los sonidos que le rodean para estar alerta al acercarse al tráfico cuando esté manejando, en la bicicleta, o trotando.

**1988 Tandy Corporation.**

**Todos los Derechos Reservados.**

**Realistic y Radio Shack son marcas registradas utilizadas por Tandy Corporation.**

**Sports Mate es una marca registrada de Tandy Corporation.**

# PREPARATIVOS

---

## INSTALACION DE LA BATERIA

Apriéte el pestillo para soltar el clip. Levánte el clip.

Deslíce la cubierta del compartimento para las baterías tomando el pestillo que la sostiene y deslizando la cubierta hacia la orilla exterior del radio. Inserte una batería tipo AAA, respetando los símbolos de polaridad (+ y -).

Le recomendamos utilizar baterías alcalinas para obtener una batería con duración superior a las estándar. Reinstale la cubierta del compartimento hasta que se bloquee en su posición.

---

---

## **PARA FIJAR LA CORREA PARA LA CABEZA**

Para fijar la correa al radio, suelte el pestillo y levante el clip. Coloque un lado de la correa sobre el radio y cierre el clip sobre la misma.

## **PARA COLOCAR Y QUITAR EL SOPORTE DEL CABLE**

El soporte del cable mantiene el cable del audífono fuera de su alcance cuando usted porta el radio en la cabeza.

Para fijar el soporte del cable, deslice la porción del fondo del soporte en la correa. Coloque el soporte a través de la correa hasta que llegue a la parte más cercana del enchufe del audífono del radio.

En algunas ocasiones usted deberá pensar en dejar el cable del audífono totalmente extendido para obtener la mejor recepción posible del radio. En este caso, será conveniente no usar el soporte del

cable del audífono. Deslíce el soporte del cable hacia afuera de la correa para sacarlo.

---

---

## **PARA FIJAR LA CORREA AL BRAZO**

Para fijar la correa, sáque el soporte del cable. Haga pasar por las ranuras en el clip la correa como se muestra en la ilustración. Ajuste la longitud de la correa hasta que el radio esté en una posición confortable sobre su brazo. Mantenga el radio en la posición deseada sobre su brazo y fíjelo en su lugar.



# OPERACION

---

## USO DE LOS AUDIFONOS

1. Conecte los audífonos en el enchufe ubicado en uno de los lados del radio.
2. Ajuste la longitud del cable enrollándolo en el soporte del cable.

## ESCUCHE EL RADIO

Los controles del radio son muy fáciles de operar. Usted podrá operar los controles cuando el radio esté sobre su cabeza o en su brazo. Sin embargo, hasta que usted se familiaríze con las funciones del radio, usted deberá ajustar los controles del radio antes de colocárselo en la cabeza.

1. Deslíce el selector **OFF/STEREO/MONO** hacia **MONO** o **STEREO**.
2. Ajuste el control **TUNING** hacia la estación FM deseada.



- 
- 
3. Colóquese los audífonos en los oídos.
  4. Ajuste el control **VOLUME** hacia un nivel confortable.
  5. Para apagar el radio, deslíce el selector de **OFF/STEREO/MONO** hacia **OFF**.

### **Notas:**

El cable de los audífonos tiene la función de una antena. Estíre el cable para obtener un mejoramiento en la señal. Para extender el cable, desenróllelo del soporte. O, si usted lo prefiere, sáque el soporte del cable.

Para ahorrar energía de las baterías, recuerde apagar el radio cuando no lo esté escuchando.

## **MANTENIMIENTO**

- Reemplace la batería del radio cuando pierda la energía.
- Las baterías débiles o usadas pudieran filtrar compuestos químicos. Deseche las baterías que se hayan desgastado.
- Deje su radio intacto. Si llegara a ocurrir un problema, lleve este producto a la tienda Radio Shack más cercana.
- Use su radio bajo condiciones normales de temperatura.
- Limpie el producto con un trapo humedecido con agua, solamente.



**RADIO SHACK**  
**A Division of Tandy Corporation**  
**Fort Worth, Texas 76102**